

Návod k údržbě kuchyňské linky

Voda a vlhkost

Kuchyňský nábytek ani pracovní desky nesmí být dlouhodobě vystaveny působení vody nebo nadměrné vlhkosti. Rozlitou vodu, zejména v okolí dřezu, baterie, spojů pracovní desky a zádové desky, vždy co nejdříve setřete do sucha. Nenechávejte mokré utěrky, houbičky ani jiné vlhké předměty dlouhodobě položené na pracovní desce.

Silikonové a těsnicí spoje

Silikon je pružný těsnicí materiál, který se používáním a časem přirozeně opotřebovává. Pravidelně proto kontrolujte silikonové spoje zejména kolem dřezu, pracovní desky, zádové desky a dalších míst, kde může pronikat voda.

Pokud zjistíte prasknutí, vydrolení, odlepení nebo jiné poškození silikonu, je nutné jej bez zbytečného odkladu opravit nebo obnovit. Poškozeným těsněním může voda proniknout do pracovní nebo zádové desky a způsobit její nabobtnání či jiné poškození.

Kování, panty a zásuvky

Během běžného používání může docházet k mírnému povolnění pantů, úchytek a dalšího kování. Doporučujeme jejich stav pravidelně kontrolovat a v případě potřeby šrouby citlivě dotáhnout. Dvířka nebo zásuvky, které se začnou křížit, drhnout nebo nedoléhají správně, je vhodné včas seřídit.

Vážený zákazníku,

pro zachování dlouhé životnosti, správné funkčnosti a vzhledu Vaší kuchyňské linky je nutné dodržovat základní pravidla pravidelné údržby.

Pára a vysoké teploty

Dbejte na to, aby horká pára z rychlovarné konvice, kávovaru, trouby nebo jiného spotřebiče dlouhodobě nepůsobila přímo na dvířka, hrany pracovní desky nebo spodní části skříněk. Při vaření používejte digestoř a zajistěte dostatečné větrání místnosti.

Čištění nábytku

Povrchy čistěte měkkým hadříkem a běžnými šetrnými čistícími prostředky. Nepoužívejte drátěnky, abrazivní píský, agresivní chemikálie ani rozpouštědla. Po mokrému čištění vždy povrch osušte.

Pracovní deska

Na pracovní desku nepokládejte přímo rozpálené hrnce, pánve ani plechy. Vždy používejte tepelně odolnou podložku. Při krájení používejte prkénko a zabraňte poškození povrchu ostrými předměty.

Pravidelná kontrola kuchyně

Doporučujeme průběžně kontrolovat zejména:

- silikonové spoje,
- okolí dřezu a baterie,
- napojení pracovní a zádové desky,
- těsnost odpadu a přívodu vody,
- panty, zásuvky, úchytky a ostatní kování.

Včasná drobná údržba může zabránit výrazně většímu poškození nábytku.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Poškození vzniklé dlouhodobým působením vody, vlhkosti, páry, vysoké teploty nebo zanedbáním běžné údržby není výrobní vadou nábytku.

Pracovní a zádové desky vyžadují pravidelnou údržbu a užívání v souladu s předaným návodem. Zejména je nutné zabránit dlouhodobému působení vody a vlhkosti, nadměrnému tepelnému namáhání a používání nevhodných čistících prostředků. Za vadu se nepovažuje běžné opotřebení ani poškození vzniklé nesprávným používáním nebo nedodržením předepsaných zásad údržby. Každá reklamáce je posuzována individuálně podle příčiny vzniku vady.